© 1993 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Optimus son marcas registradas
para uso exclusivo de Tandy Corporation.

PREPARATIVOS

Usted necesitará:

- Cerrucho para cortar tablaroca o plafón
- Pinza para electricista
- Desarmador Phillips
- Lápiz o marcador
- Cable del calibre 18 al 20.

Asegúrese que la superficie de montaje tenga entre 1 cm y 3.15 cms o ⅜ y 1¼ pulgadas de grosor. Asegúrese de que por lo menos exísta un claro de 7 cms detrás de la superficie de montaje, y no existan pilares u otros objetos en la parte posterior de la bocina para ser instalada.

Quite el disco de cartón del templete provisto y guárdelo para usarlo posteriormente como delineador de pintura. Utilice el templete para marcar la posición de la perforación de instalación en la ubicación seleccionada. Haga una perforación con un cerrucho para tablaroca o plafón.

Cuidado: Asegúrese de no cortar cables eléctricos o plomería detrás de la pared.

Si usted prefirió pintar el marco y la rejilla de la bocina, píntelos y déjelos secar antes de conectar el cable de la bocina o instalar la bocina.

Inserte un clip para papel o un descorchador en las aberturas de la rejilla, y jale hacia arriba para quitar la rejilla.

Asegúrese de no derramar pintura o pintar el elemento de la bocina. Recomendamos pintar la parrilla con pintura en spray para evitar que la pintura llegue a tapar las perforaciones de la rejilla.

CONEXION

Recomendamos utilizar cable que esté codificado con colores o marcado en un lado para auxiliarle en la conexión correcta de cada cable.

Siga los siguientes pasos para conectar la bocina al receptor/amplificador.

1. Guíe el cable para las bocinas desde el receptor/amplificador hacia la bocina. Evite el cablear los cables para las bocinas cerca de cables eléctricos. No clave o engrape el cable de las bocinas.
2. Separe los conductores de cada uno de los cables para las bocinas a una longitud de aproximadamente 10 cms.
3. Utilizando una pinza para electricista, quite aproximadamente 60 mm de aislamiento de cada extremo de cada uno de los conductores. Tuerza los extremos de cada uno de los conductores.
4. Conecte el cable en las terminales de la parte posterior de la bocina oprimiendo la muesca de la terminal color rojo, e insertando un extremo del conductor marcado, y suelte la muesca. Repíta este procedimiento para conectar el otro conductor en la terminal color negro.
5. Conecte el cable a las terminales de la bocina en su receptor/amplificador.

   Utilizando cable codificado con color o habiéndolo marcado como guía, conecte el conductor conectado a la terminal positiva (+) de la bocina a la terminal (+) positiva del receptor/amplificador. Conecte el conductor negativo (–) en la terminal negativa (–) del reproductor/amplificador.

INSTALACION

1. Asegúrese que las muescas de instalación estén en su lugar, inserte la bocina en la perforación hecha.
2. Use los cuatro tornillos que se proveen para apretar las muescas de instalación contra la pared o techo.

   Nota: Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos.
3. Si desea pinte el bisel para igualar la pared o techo. Para prevenir que la pintura penetre en la bocina, ponga el disco de cartón usado como templete en lugar de la rejilla.
4. Al haberse secado la pintura, presione la rejilla contra la bocina.

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102